









FOTEL NEXUS – Instrukcja Montażu

(1) Podstawa	(2) Amortyzator	(3) Kubełek	(4) Mechanizm	(5) Zestaw śrub montażowych
 <p>5 szt</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Czarna Śruba M20, krótsza (tył mechanizmu) – 2 sztuki 2. Czarna Śruba M45, dłuższa (przód mechanizmu) – 2 sztuki 3. Srebrna Śruba M55 (podłokietnik) – 4 sztuk 4. Czarna Plastikowa Tuleja (przód mechanizmu) – 2 sztuki 5. Czarna Metalowa Podkładka (przód mechanizmu) – 2 sztuki
<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>(5) - 2 + 4 + 5 (5) - 1 (3)</p>	<p>C</p>  <p>(5) - 3 (5) - 3</p>	<p>D</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FOTEL GOTOWY DO UŻYTKOWANIA 😊</p> </div>	

FUNKCJE MECHANIZMU RUCHOWEGO MULTIBLOCK

1. Po prawej (siedząc na fotelu) stronie znajdują Państwo dźwignie regulacji wysokości siedziska. Ruch rączką do góry aktywuje ruch siedziska, jeśli będzie ono nieobciążone, podniesie się do góry, jeśli będzie obciążone przez użytkownika, obniży się.
2. Po lewej stronie znajdują Państwo dźwignie blokady wychylenia (bujania się) fotela. Ruch rączką do dołu blokuje wybraną pozycję.
3. Po środku znajdują Państwo pokrętło regulacji siły oporu jaki stawia fotel podczas „bujania się”. Ruch pokrętła w kierunku wskazanym symbolem „+” zwiększa siłę oporu, zaś analogicznie ruch w kierunku oznaczonym „-”, zmniejsza siłę oporu.